

# BRANNINSTRUKS

## FOR

## SIDDISHALLEN

- **BRANN MÅ STRAKS VARSLES BRANNVESENET OVER TELEFON 110**
- **FÅ UT ALLE SOM ER TRUET AV RØYK OG BRANN.**
- **FORSØK Å SLOKKE.**
- **LUKK ALLE DØRER OG VINDUER.**
- Ved utløst **ALARM** (brannklokker / talevarsling), skal alle brukere og utøvere snarest stoppe all aktivitet samt forlate garderober, isbaner og Idrettshall i 2 og 3 Etasje.
- Det er trenere / ansvarlige lagledere for de enkelte lag/grupper som er ansvarlig for at aktivitetsområdet og garderober snarest mulig blir sjekket ved utløst alarm og sørge for at alle utøvere blir samlet ved nærmeste nødutgang. Det vil videre bli gitt beskjed av ansvarlig brannvernleder dersom det skulle være behov for ytterligere evakuering ut av Ishallene.